

Datum; Herausziehen der Krone auf Stellung 3 und einstellen des Datums
Tag durch drehen der Krone im Uhrzeigersinn. Einstellen des Tages durch
drehen der Krone entgegen dem Uhrzeigersinn. Hereindrücken der
Krone auf Stellung 2.

Beim Einstellen der Zeit ist es ratsam darauf zu achten, daß das Datum nicht Mittags sondern um Mitternacht schaltet. Dies wird sichergestellt indem man die Zeiger solange über 12.00 Uhr dreht bis das Datum schaltet und danach die aktuelle Zeit einstellt.

Hinweis zur Ganggenauigkeit; Da die Uhren vor der Auslieferung tw. einige Zeit nicht in Betrieb waren und jeder Mensch unterschiedliche Tragegewohnheiten hat, kann eine richtige Bewertung der Ganggenauigkeit erst nach ca. 4 Wochen Betrieb vorgenommen werden. Die zulässige tägliche Abweichung darf zwischen -5 Sekunden und +10 Sekunden liegen.

Hinweis zur Wasserdichtheit; Die Krone sowie die Drücker dürfen im Wasser nicht betätigt werden. Wird die Uhr häufig im Wasser verwendet sollte die Wasserdichtheit in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

HINWEISE FÜR DEN KUNDENDIENST

Müssen Sie Ihre Uhr einmal zum Service einsenden, so benötigen wir folgende Angaben, um eine optimale Bearbeitung zu erreichen:

- Name und Anschrift (bzw. Kundennummer)
- Telefonnummer unter der Sie tagsüber erreichbar sind
- Kaufdatum der Uhr
- Reparaturkostenlimit
- genaue Angaben über die Beanstandungen:
 - > was genau ist defekt/zu beanstanden ?
 - > wann trat der Fehler auf (genaue Uhrzeit)/wie oft ?
 - > bei Beanstandungen hinsichtlich der Ganggenauigkeit: Gangabweichung bitte über einen längeren Zeitraum (mind. 1 Woche) täglich feststellen

Einsendungen bitte ohne Etui. Günstig ist die Verwendung von Luftpolsterbeuteln. Sobald Ihre Uhr bei uns eintrifft werden Sie schriftlich per Kostenvoranschlag benachrichtigt. Bei Garantiefällen bzw. bei anfallenden Reparaturkosten unter 50.- DM erhalten Sie eine Eingangsbestätigung.
